



EMPFEHLUNG für HOLZBAU

FEUCHTRÄUME / NASSBEREICHE

Bei feuchtigkeitsempfindlichen tragenden Teilen (Holzdeckenkonstruktion) ist eine diffusionsoffene Dampfsperre mit Hochzug, auf Rohbauebene zu empfehlen.

In normalen Räumen (ohne regelmäßige Wasserbelastung) muss keine Dampfsperre verlegt werden.



WÄNDE

Bei Holzbauwänden muss keine Dampfsperre verwendet werden. Bei Gipskartonwänden ab einer Thermowhite-Einbaustärke >20cm ist ein Hochzug mittels Dampfbremse, Dichtanstrich oder ähnliches zu empfehlen.

